

Щетка для совка, 25 см, с ручкой Леголенд

Компактная и легкая щетка средней жесткости для подметания напольных покрытий.
Система Леголенд - универсальное решение для точечной уборки пола и сбора загрязнений различного типа.

Артикул: 119918



Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Точечная очистка и подметание напольных покрытий, сбор крупного и мелкого сухого сора.
- Типы покрытий: любые, например, плитка, керамогранит, ламинат, паркет, наливной пол, линолеум, винил, натуральный камень, металл, стекло, спортивные покрытия, безопасные покрытия, а также ковровин и ковры.

Особенности и преимущества

- Густая щетина средней жесткости позволяет эффективно собирать мелкий, средний и крупный мусор.
- Маневренная головка на подвижном механизме для уборки в труднодоступных местах.
- Комфортная высота ручки.
- Легкий вес и компактный размер.
- Эргономичная рукоятка с крючком для подвешивания к совку Леголенд или на тележку Ориго 2.
- Гигиеничная система с моющимися и нержавеющими материалами.
- Высококачественный пластик и алюминий для максимально долгого срока службы.
- Ширина щетки идеально подходит для уборки вместе с совком Леголенд.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед использованием убедиться, что Э-клипса, соединяющая щетку и ручку, правильно установлена и зафиксирована.
- После работы тщательно промыть щетину под проточной водой и высушить.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в подвешенном состоянии или щетиной вверх. Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Состав

Ручка – анодированный алюминий, пластиковые части – полипропилен, щетина – полиэстер.

Характеристики (допустимое расхождение $\pm 10\%$)

Вес: 260 гр.

Размер: высота 97 см, ширина щетины 2,5 см., ширина щетки 25 см., толщина щетины 0,3 мм.

Артикул продукта	Название	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
119918	Щетка для совка Леголенд 25 см с ручкой	25 см	1	5	119916

Продукт используется со следующими товарами: Совок с закрывающейся крышкой Леголенд с ручкой арт. 512361, Сгон для совка Леголенд с ручкой 35 см. арт. 119909, Лезвие для сгона СВЕП и Леголенд 35 см арт. 508445, Держатель для совка с щеткой и сгоном для Ориго 2 арт. 161892.