

Моп

Сейф УльтраСпид Про

Специальный моп с коротким жестким ворсом для генеральной уборки.

Сверхпрочные абразивные вставки эффективно размывают въевшиеся загрязнения, оттирают и очищают.

Безопасен для любых поверхностей без защитных покрытий.

Артикул: 167293



NEW



Генуборка

Размывает,
оттирает
и очищает

Область применения

- ✓ Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- ✓ Размывание и оттирание стойких загрязнений на всех типах поверхностей и в межплиточных швах; генеральная уборка небольших помещений, профессиональных кухонь, санузлов и зон у бассейна.
- ✓ Уборка методом «ведро-вода» и спрей-методом с системой УльтраСпид Про.
- ✓ Типы поверхностей: любые покрытия с рельефной или гладкой структурой, например, безопасные покрытия, паркет, паркетная доска, ламинат, натуральный камень, керамогранит, керамическая плитка, бетон, линолеум, наливной пол, виниловый пол. Покрытия без защитных полимеров, неокрашенные поверхности, поверхности не из оргстекла.

Особенности и преимущества

- ✓ Уникальное сочетание короткого ворса из микроволокна и абразивных жестких волокон, вплетённых в структуру мопа.
- ✓ Моп разрыхляет присохшие и въевшиеся загрязнения, поднимает их в процессе уборки.
- ✓ Моп отлично оттирает с эффектом щётки, не повреждая поверхности.
- ✓ Высокая устойчивость к широкому спектру моющих средств, включая хлор и отбеливатели.
- ✓ Ремни мопа имеют высокую устойчивость к усадке и деформации при соблюдении рекомендаций по использованию, стирке, сушке и хранению.
- ✓ Подходит для держателя и высокоеффективного тунNELного отжима системы УльтраСпид Про.
- ✓ Крепление на ремнях.
- ✓ 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- ✓ Перед использованием мопа попробуйте его на небольшом и незаметном участке во избежание повреждения поверхности!
- ✓ Увлажнить и отжать перед применением.
- ✓ Для удаления особо сложных загрязнений ногой прижать моп к полу и потереть участок.
- ✓ После работы мопом Сейф, помыть участок обычным мопом, собрав все размытые загрязнения.
- ✓ Ежедневно прополоскивать в стиральной машине или вручную. 2 раза в неделю или чаще стирать в стиральной машине отдельно от текстильных мопов или используя защитный мешок для стирки при температуре 60 °C. Максимальная t стирки 70 °C.
- ✓ После стирки и между уборками обязательно высушивать моп и не оставлять его в ведре с водой.
- ✓ Сушить в сушильной машине при низкой температуре на щадящем режиме или в подвешенном состоянии вдали от нагревательных приборов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики (допустимое расхождение ±10%)

Вес нетто: 60 г.
Размер: 14,5 см по ширине и 41,5 см по длине рабочей поверхности.
Срок службы: 1-6 мес. При условии соблюдения рекомендаций от Vileda Professional по использованию и стирке.

Состав

Рабочая поверхность мопа: микроволокно полиэстеровое 70%, полиэстер 16%, полиэстеровая мононить 14%.
Ремни, окантовка, хлястики – 100% полиэстер.

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
167293	Моп Сейф УльтраСпид Про 40 см	40 см	1	20	167293

Продукт используется со следующими товарами: Держатель мопов УльтраСпид Про 40 см. арт. 147593, набор №1 арт. 166376, набор №2 166377, набор №3 арт. 166378, набор №4 арт. 166391, система двухведерная УльтраСпид Про, 149162, 149161 и 147209, система одновдерная УльтраСпид Про 150360, 149158, 147191 и 149101, отжим тунNELный УльтраСпид Про арт. 147595, система СпрейПро Инокс – ручка арт. 151515, тележки ВолеоПро в комбинации УльтраСпид арт. 145116, 145117.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-prof.ru

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фрайденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений.

Предтезии на основе данной информации не принимаются.

Июль, 2025